

各種製品の仕様方法

エプソン用（IC73/IC91/IC95）互換カートリッジ

PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。
- 2 爪部分にオレンジ色のストッパーが付いている場合は外し、黄色い（PULL）テープをはがしてください。



※ストッパーがない品番もございます。
ストッパーが付いていない場合は、そのまま 3 に進んでください。

- 3 ラベルの向きを確認してプリンターに「カチッ」とセットします。
※ラベルの「押」または「PUSH」を押してセットしてください。



インク吐出口の透明のフィルムは、はがさないでください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。



※参考画像：ICBK73L（形状が異なる品番もありますが、基本の使用方法は同じです）

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター

0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

