

# 各種製品の仕様方法

## エプソン用 互換インクパック

インク交換の際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクパックを準備し、プリンターから使用済みパックを取り外します。
- 2 インクパックを10回ほどよく振ってからセットしてください。  
※ICチップは触れないようにお気をつけください。

使用後は

インクパックに付属しているリング、またはラベル下の取っ手を引いて取り出してください。

※2020年4月頃より仕様変更

リングタイプ



取っ手タイプ



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00  
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

