

各種製品の使用方法

エプソン用 感光体ユニット

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいカラーの掃除棒を取り出してください。
※交換用パッドは同梱しておりません。
- 2 交換したいカラーの感光体ユニットを取り外してください。
- 3 プリンターに付属している露光窓（ガラス面）の汚れを取り除くために、つまみを左右にひいてください。（一往復）
- 4 掃除棒を元に戻し、新しい感光体ユニットを袋から取り出し、黒い保護シートを外してください。
- 5 感光体ユニットをプリンター指定位置に、奥まできっちりとセットし、フロントカバーを閉じて交換終了です。



ご注意ください

筒状になっている紫色の部分には触れないようにしてください。
印字不良の原因になる可能性があります。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター

0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

