


# 各種製品の使用方法

## HP用 インクカートリッジ



※形状は異なるものもありますが、  
名称・性能は同じものとなります。

PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、  
プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。
- 2 黄色い（PULL）シールをはがしてください。  
（インク漏れにお気を付けてください）  
  
※テープをはがした後、空気穴が塞がれていないかご確認をお願いします。  
空気穴が塞がれているとカートリッジからインクが充填できずに、綺麗な印刷  
ができなくなる原因となります。  
  
※PULLシールがない型番もございます。  
ない場合はそのまま 3 に進んでください。
- 3 カートリッジをプリンターに差し込み、「押」または「PUSH」のところ  
をおして「カチッ」とセットしてください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and  
images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00  
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

