

# 各種製品の使用方法

エプソン用 エコタンク対応 互換ボトル



対象インク型番 KEN TAK YAD HAR MKA HNA TOB IT08



## ご注意ください


- ・ノズルの先端のシールを外す際は、インクがはねる場合がございます。
- ・インクボトルの側面を強く持つとインクが飛び出て衣類や手を汚してしまう場合がございます。
- ・プリンターの注入口に記載されているカラーと補充したいインクボトルのカラーをしっかりと確認のうえ作業をはじめてください。
- ・純正ボトルとは違い、指定カラー以外のボトルでも注入口にセット・補充ができてしまいます。

- 1 インクボトルのフタを開け、ノズル先端のシールをはずしてください。



- 2 インクを補充したい色の場所を確認し、ノズルとプリンターにある注入口の鍵穴を合わせてインクを補充してください。

※まっすぐに立てて挿してください。  
無理にボトルを押して早く入れようとしないでください。



- 3 インクの注入は、プリンターのタンクが満タンになると自動で止まります。メモリの限界線まで入ったことを確認し、ゆっくりとボトルを抜いてください。  
※インクが垂れる可能性がありますのでご注意ください。

- 4 プリンターのインクボトルをしっかりと締めて、完了です。

### ご使用後の 保管方法

- ・一度で1本のボトルを使い切らなかった場合は、ふたを閉めて保管してください。
- ・必ずボトルを立てたまま、保管してください。横向きに保管すると液漏れをする可能性がございます。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使⽤本网站的内容，文字，插图，图像等。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00  
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

