


動画でもチェック▶



動画で使用方法をご確認いただけます

## 各種製品の使用方法

リコー用 (GC42/GC42H) 互換インク



カートリッジを交換する際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。
- 2 **交換の際は、AまたはBのカートリッジを交互にご使用ください。**  
カートリッジをプリンターにセットして完了です。  
セットする際は、少し強めの力でしっかりと押し込んでください。

**インク吐出口の透明のフィルムは、はがさずそのままご使用ください**

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

ごくまれに認識エラーが発生する場合があります。その場合もう一方のカートリッジに変えていただくことでエラーが解消されます。

(例) Aを使用

Bをセットし直し使用



認識しなかった場合も、次回交換時にご使用いただけます。インク吐出口をセロテープ等で止め、右の画像のように立ててそのまま保管してください。

ご使用時はセロテープ等を剥がしてください。  
(透明フィルムがテープと一緒に剥がれてしまっても、使用上は問題ありません)



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00  
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。  
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

