


各種製品の使用方法


インクジェットプリンター
インクカートリッジ
チップス

ブラザー用 (LC16/LC12/LC11) 互換インクカートリッジ




PULLシールをはがす際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。




- 2 黄色い (PULL) シールを外してください。
(インク漏れにご注意ください)



※テープをはがした後、のり等で空気穴が塞がっていないかご確認をお願いします。
空気穴が塞がれているとカートリッジからインクが充填できずに、印字不良の原因となります。

- 3** カートリッジをプリンターにセットしてください。その際は、少し強めの力でしっかりと押し込んでください。



インク吐出口の透明のフィルムは、はがさないでください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンターにお問い合わせください。



インクのチップス インクサポートセンター


0120-770-288

平日10:00~17:00
(年末年始・夏季休業を除く)



販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※返信は営業日の10:00~17:00に順次対応



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

